

Tasohöylä



Käytä
kuulosuojaimia



Käytä
silmäsuojaimia



Varo
leikkaavaa terää

Toimet ennen höyläystä:

- 1) Tarkista että kone on käyttökunnossa.
- 2) Mittaa höylättävän kappaleen paksuus ja säädä ensimmäinen höyläyspaksuus (kappaleen paksuin kohta – korkeintaan 2 mm). Mikäli työstettävän kappaleen leveys on yli 200mm, on maksimi lastunpaksuus 1mm.
- 3) Tarkista että syöttö on kytketty.

Tasohöyläys:

- 1) Syötä työkappale suoraan.
- 2) Käytä silmä- ja kuulosuojaimia.
- 3) Älä höylää alle 400 mm pituista kappaletta.
- 4) Jatka höyläystä tarvittaessa, säädä uusi höyläyspaksuus työstöjen välillä. Varmista että höylän sisällä ei ole kappaletta, kun säädät uutta höyläyspaksuutta. Alle 0,5 mm lastunpaksuudella jää kappaleeseen yleensä vetotelan jälki.
- 5) Aina ennen höyläyspaksuuden säätöä, varmista, ettei koneen sisällä ole kappaletta.
- 6) Pitkää kappaletta höylätessä varmista, että koneen takana on riittävästi tilaa.

Toimet höyläyksen jälkeen:

- 1) Sammuta kone.

Puhdista kone, kun kutteri on pysähtynyt.