

Talttaporakone



Käytä
kuulosuojaimia



Käytä
silmäsuojaimia



Varo
leikkaavaa terää

Toimet ennen talttaporausta:

- 1) Opettaja vaihtaa ja säätää talttaporakoneen terän tarvittaessa.
- 2) Kiinnitä kappale huolellisesti porapöytään.
- 3) Säädä syvyysrajoitin haluttuun poraussyvyyteen, tai siten ettei läpiporauksessa pora yllä metalliseen porapöytään suojakappaleen läpi.
- 4) Käytä silmä- ja kuulosuojaimia sekä suojaa tarvittaessa hiuksesi.

Talttaporaus:

- 1) Aloita pitkien reikien työstö päistä. Poista sitten päätyreikien väli siten, että terän puruaukko on edelliseen porattuun aukkoon päin.
- 2) Nosta terä varovasti kappaleesta, ettei kappale irtoa porapöydästä.

Toimet talttaporauksen jälkeen:

- 1) Sammuta kone.

Terän pysähdyttyä puhdista kone.